



将您的家用电器与未来连接。

快速入门指南



# 从现在开始，未来在您的家务中开始！ 很高兴，您使用家居互联\*

恭喜，您的家用电器今天就能让您明天的日常生活更轻松，更愉快。

## 更舒适

有了家居互联，您可以随时随地操控各种家用电器。通过智能手机或平板电脑进行简单、直观的操作。也因此让您少走弯路，节省等候的时间，有更多的时间投入真正重要的事情！

## 更轻松

您可以通过触摸屏轻松操作这款APP，例如设置信号音或进行个性化编程。比起直接在家用电器上操作，这种方式一目了然，更简单、准确。另外，您还可以查找到使用说明书及操作视频等诸多有用的数据资料。

## 互联性更出色

激发您的灵感，探索为您的家电量身定制的大量附加服务：菜谱、家电的使用提示与技巧。轻松几次点击即可随时订购相关附件等，还有更多精彩内容！

\* 家居互联功能的可用性取决于您的国家的家居互联服务的可用性。

家居互联不能用于所有的国家-想要了解更多信息请访问网站：[www.home-connect.cn](http://www.home-connect.cn)。



## 将家用电器与家居互联 连接所需的前提条件？

– 您的智能手机或平板电脑已搭载最新的操作系统。

家用电器安装地点具备家庭网络 (WLAN)。

您的家庭网络 (WLAN) 的名称和密码：

网络名称 (SSID) : \_\_\_\_\_

密码 (Key) : \_\_\_\_\_

**只要三步，日常生活就能变得更方便：**



1. 设置APP

2. 将家用电器与  
WLAN 连接

3. 将家用电器与  
APP连接

# 步骤 1：请设置 家居互联 APP

- A 请打开您智能手机或平板电脑上的 App Store（Apple 设备）或者 Google Play Store（安卓线上商店）（Android 设备）。
- B 请在应用商店内输入搜索词“Home Connect”或“家居互联”。
- C 请选择家居互联 APP，将其安装到您的智能手机或平板电脑上。
- D 启动 APP，设置家居互联访问信息。APP 将引导您登录程序。之后请记住您的电子邮件地址和密码。

家居互联访问数据：

电子邮件： \_\_\_\_\_

密码： \_\_\_\_\_



## 步骤 2 (调试) : 将您的家用电器与家庭网络 (WLAN) 连接




**A** 连接家用电器，并将其开启。



**B** 请检查您的家庭网络路由器是否具备 WPS 功能（自动连接）。  
例如：有些路由器有一个 WPS 按键。（相关信息请参阅路由器的说明书。）


**C** 您的路由器是否具备 WPS 功能（自动连接）？



## 步骤 2.1：将您的洗碗机自动连接至家庭网络 (WLAN)



- A** 欲启动家居互联助手，请按下您洗碗机上的遥控启动键。



图示


- B** 请按照洗碗机显示屏上的操作指示并确认每个“+”按键，直到显示屏上出现“触按路由器上的WPS按键”。



- C** 接下来的 2 分钟内激活家庭网络路由器的 WPS 功能。（例如，有些路由器有一个 WPS/WLAN 按钮。相关信息请参阅路由器的说明书。）



- D** 一旦连接成功，洗碗机的显示屏即会显示“网络登录成功”和“连接到 APP”。**D** 然后继续步骤 3。



显示屏显示讯息：“网络登录失败”。

2 分钟之内无法建立连接。请检查洗碗机是否超出家庭网络 (WLAN) 的覆盖范围，必要时请重复上述过程或根据步骤 2.2 进行手动连接。



## 步骤 2.2 : 将您的洗碗机手动连接至您的家庭网络 (WLAN)

手动连接时，洗碗机将建立自己的 WLAN 网络（接入点），您可用智能手机或平板电脑接入。

- A 按住洗碗机上的信息 / 设置按钮并持续 3 秒。
- B 按“<”或“>”键进行浏览，直到显示屏菜单中显示“关 Wi-Fi”。



- C 按下“+”按钮打开无线网络功能。这时显示屏显示“开 Wi-Fi”。一旦无线网络功能被激活，您应执行此操作过程，不需再进行第二次。



- D 按“<”或“>”键进行浏览，直到显示屏菜单中显示“网络登录”。



## 步骤 2.2：将您的洗碗机手动连接至家庭网络 (WLAN)



- E 按下“-”按键进行手动网络登录。
- F 显示屏显示“将您的移动设备连接至家居互连网络”。洗碗机现已经建立了自己的“HomeConnect” WLAN 网络 (SSID), 您可使用您的智能手机或平板电脑进行访问。



- G 您可在智能手机或平板电脑（移动设备）的一般设置菜单中进行切换并调用 WLAN 设置。
- H 将您的智能手机或平板电脑与 WLAN 网络 (SSID)“HomeConnect”连接 (WLAN 密码 [Key] 同样为“HomeConnect”)。连接过程可能长达 60 秒！
- I 连接成功后，在智能手机或平板电脑上打开家居互联 APP。







## 步骤 2.2 : 将您的洗碗机手动连接至家庭网络 (WLAN)

**J** 该 APP 这时会搜寻洗碗机，这会花费数秒钟的时间。搜寻到洗碗机（家用电器）后，将要求您在相应的输入栏输入您家庭网络 (WLAN) 的网络名称 (SSID) 和密码 (Key)。



**K** 然后遵循家居互联 APP 中的说明。



**L** 洗碗机的显示屏这时将显示“网络登录成功”。  
然后继续步骤 3。



若无法建立连接，请按住洗碗机的启动按钮并持续 3 秒钟。然后以要点 **E** 重新手动启动洗碗机的网络登录



## 步骤 3：将您的洗碗机连接至家居互联 APP

**A** 按下洗碗机的“+”按键。  
(自动网络登录时，请省略这一步骤。)

**B** 洗碗机显示屏这时显示“连接到 APP”或“确认与APP的连接”。

**C** 按下洗碗机的“+”按键启动操作过程。



**D** 一旦在家居互联 APP 上出现洗碗机，您有 2 分钟的时间将其增添至您的智能手机或平板电脑上。



**E** 若洗碗机未自动显示，请在 APP 中按下“搜索家用电器”，然后按下“连接家用电器”。



**F** 请遵守最新的 APP 操作指示，确认连接并完成该操作过程。



## 步骤 3：将您的洗碗机连接至家居互联 APP

使用提示：若您想通过 APP 启动家电，请按下洗碗机的远程启动按键（见右图）。该功能被激活时，按键上方的灯将闪烁。



您已成功连接您的家用电器。现在敬请享受家居互联 APP 带来的便捷！

显示区域中显示“连接失败”：  
请确保您的智能手机或平板电脑有家庭网络 (WLAN)。请重复步骤 3 中的操作过程。



家居互联：与强大的伙伴一起进入网络化的未来。



还有疑问？  
请访问 [www.home-connect.cn](http://www.home-connect.cn)  
或拨打家居互联服务热线  
400 828 9898

家居互联是博西华家用电器服务江苏有限公司提供的一项软件服务

Apple App Store 及 iOS 为 Apple Inc. 品牌  
Android 为 Google Inc. 品牌  
WiFi 为 WiFi Alliance 品牌

9001218214