



将您的家用电器与未来连接
快速启动向导




即日起开启面向未来的智能家居模式！ 使用家居互联，感受美好生活*

衷心祝贺您选用了充满未来气息的家用电器，让您当前的日常生活更便捷、更舒适。

洗衣机、干衣机和洗干一体机

- 今后，您的家务将根据您的时间安排进行：您可以随时随地启动洗衣程序并在程序结束时得到通知。
- 通过“轻松启动”助手为每次洗衣选择最理想的洗涤和烘干程序：只需借助衣物的颜色、材料或脏污程度等关键信息，就能非常简单、直观地完成操作。
- 敬请享受高效的解决方案：使用家居互联，您在选择洗涤程序时将了解到实用的小窍门以及耗水量/耗电量的相关信息。



* 家居互联功能是否可用取决于该服务在您的所在国是否可用。

家居互联服务并非在所有国家都可用。如需了解更多信息，请访问：www.home-connect.cn。


将家用电器与家居互联 连接所需的前提条件？

- 智能手机或平板电脑建议搭载最新的操作系统。
- 在家用电器的安装地点能接收到家庭网络 (WLAN)。
您的家庭网络 (WLAN) 的名称和密码：

网络名称 (SSID) : _____

密码 (Key) : _____

简化您的日常生活只需三个步骤：



1. 设置 APP

2. 将家用电器与WLAN
连接

3. 将家用电器与APP
连接

www.home-connect.cn

步骤 1： 请设置家居互联 APP



- A 请在您的智能手机或平板电脑上打开 App Store (Apple 设备) 或安卓应用商店。
- B 请在应用商店内输入搜索词“Home Connect”或“家居互联”。
- C 请选择“Home Connect (家居互联)”APP，将其安装到您的智能手机或平板电脑上。
- D 启动 APP，注册您的家居互联个人账户，APP 将引导您完成注册与登录。之后请记住您的电子邮件地址和密码。



家居互联访问数据：

电子邮件：

密码：




APP 的下载状态请在 www.home-connect.cn 中查询


步骤 2 (首次调试) : 请将您的家用电器与家庭网络 (WLAN) 连接







- A** 请将家用电器连上电源并打开。
- B** 检查您的家庭网络路由器是否具备 WPS 功能 (自动连接)。例如, 有些路由器具备一个 WPS 按键。
(相关信息请参阅路由器的说明书。)
- C** 您的路由器是否具备 WPS 功能 (自动连接)?



步骤 2.1 : 将您的家用电器自动连接至家庭网络 (WLAN)




- A 点击 , 并向上滑动。
- B 点击 , 打开“设备设置”。
- C 您会看到相关提示, 点击“继续”, 然后点击“设置”。
- D 点击“连接网络”。
- E 点击“自动连接 (WPS/QSS)”。




- F 在接下来的 2 分钟内, 请激活家庭网络路由器的 WPS 功能。
(例如, 有些路由器有一个 WPS/WLAN 按钮。相关信息请参阅路由器的说明书。)



步骤 2.1 : 将您的家用电器自动连接至家庭网络 (WLAN)



- G** 成功连接至家庭网络后，在家用电器触摸屏中出现提示。
点击“**继续**”，执行步骤 3。



触摸屏上出现“**网络连接不成功，您要重新连接吗？**”。



2 分钟之内无法建立连接。检查家用电器是否在家庭网络 (WLAN) 的覆盖范围内，点击“**重试**”，以便重新通过 **F** 开始自动网络登录或根据步骤 2.2 进行手动连接。




步骤 2.2 : 手动连接您的家用电器至家庭网络 (WLAN)




进行手动连接时，家用电器将建立自己的WLAN 网络（接入点），您可用智能手机或平板电脑接入。

- A 点击 ，并向上滑动。
- B 点击 ，打开“设备设置”。
- C 您会看到相关提示，点击“继续”，然后点击“设置”。
- D 点击“连接网络”。
- E 点击“手动连接”。



- F 家用电器现已用网络名称 (SSID) “**HomeConnect**” 建立了自己的 WLAN 网络以传输数据，您可使用智能手机或平板电脑进行访问。


步骤 2.2 : 手动连接您的家用电器至家庭网络 (WLAN)




- G** 在您的智能手机或平板电脑上切换至一般设置菜单，调出 WLAN 设置。
- H** 将您的智能手机或平板电脑与 WLAN 网络 (SSID) “**HomeConnect**” 连接(WLAN 密码 [Key] 同样为 “**HomeConnect**”)。连接过程可能长达 60 秒！
- I** 连接成功后，在智能手机或平板电脑上打开家居互联 APP。
- J** 此时 APP 会用数秒时间搜寻家用电器。如识别到家用电器后，请在相应的栏内输入家庭网络 (WLAN) 的网络名称 (SSID) 和密码 (Key)。
- K** 之后请遵循家居互联 APP 的指示。



步骤 2.2 : 手动连接您的家用电器至家庭网络 (WLAN)



- L 成功连接至家庭网络后，在家用电器触摸屏中出现提示。
点击“继续”，执行步骤 3。




触摸屏上出现“网络连接不成功，您要重新连接吗？”。

5 分钟之内无法建立连接。检查家用电器是否在家庭网络 (WLAN) 的覆盖范围内并点击“重试”以便通过 F 开始手动网络登录。



步骤 3： 将您的家用电器与家居互联 APP 连接




若长时间未操作本家电，菜单将自动关闭。如需重新返回家居互联设置页面，请遵循 2.1 或 2.2 中的步骤 **A** – **C**。


- A** 点击“设置”，选择“连接应用程序”。
- B** 请拿起您的智能手机或平板电脑。一旦显示新的家用电器，请在家居互联 APP 中选择“连接”。
- C** 若家用电器未自动显示，请在 APP 中按下“添加家电”，然后按下“+”。
- D** 请遵守 APP 最后的操作指示，以完成操作过程。



步骤 3： 将您的家用电器与家居互联 APP 连接



- E** 当您的家用电器与 APP 成功连接后，家用电器的触摸屏中出现提示。然后点击“继续”。



- F** 点击 X，再次退出设置。

- G** 点击“**互联**”, 以便通过家居互联 APP 启动家电。

您已成功连接您的家用电器。
现在敬请享受家居互联 APP 带来的便捷！



触摸屏上出现“应用程序连接不成功，您要重新连接吗？”。

确认您的智能手机或平板电脑已在家庭网络的覆盖范围内或已与之相连。点击“重试”，以便重新通过 **B** 开始与 APP 的连接。





家居互联： 引领您进入互联时代的最佳拍档



还有疑问？
请访问 www.home-connect.cn
或拨打家居互联服务热线
400 828 9898
zh-CN (9703) 9001240517



家居互联是博西华家用电器服务江苏有限公司提供的一项软件服务

Apple App Store 及 iOS 为 Apple Inc.品牌
Android 为 Google Inc.品牌
WiFi 为 WiFi Alliance 品牌