



将您的洗衣机与未来连接



# Home Connect 家居互联

## 一款能控制不同品牌家电的应用

家居互联是一款能帮助您洗衣、干衣和洗碗、烹饪美食及制作咖啡，并随时查看冰箱的 APP。多种家电，不同品牌 —— 家居互联实现全面联网，即使不在家也可远程操控。

对您而言，这意味着有众多全新途径让生活更加舒适、高效。畅享贴心的服务，实现智能化信息管理并通过智能手机或平板电脑轻松完成各项家务。我们诚邀您尊享焕然一新的家居体验。



# 焕然一新的家居体验

## 更舒适

有了家居互联，您可以随时随地操控各种家用电器。通过智能手机或平板电脑进行简单、直观的操作。不必迂回曲折或浪费大量的等待时间，您将有更多闲暇去处理更为重要的事情。

## 更轻松

您可以通过触摸屏轻松操作这款 APP，例如设置信号音或进行个性化编程。比起直接在家用电器上操作，这种方式一目了然，更简单、准确。另外，您还可以查找到使用说明书及操作视频等诸多有用的数据资料。

## 互联性更出色

激发您的灵感，探索为您的家电量身定制的大量附加服务：菜谱、家电的使用提示与技巧、轻松几次点击即可随时订购相关附件等，还有更多精彩内容！



## 通过家居互联， 洗衣机将带给您更多体验！

在外即可远程操控您的洗衣机，让您有更多的时间投入更为重要的事情！  
接下来，您将了解您的洗衣机如何与家居互联 APP 相连以及从中获得的便捷。  
有关家居互联的所有重要信息，请访问 [www.home-connect.cn](http://www.home-connect.cn)



### 将洗衣机与家居互联连接所需的前提条件？

- 您的智能手机或平板电脑已搭载最新的操作系统。
- 在洗衣机的安装地点能接收到家庭网络 (WLAN)。  
您的家庭网络 (WLAN) 的名称和密码：

网络名称 (SSID) : \_\_\_\_\_

密码 (key) : \_\_\_\_\_

- 家庭网络已连接到互联网，WLAN 功能已激活。
- 您的洗衣机已开箱并连上电源。

# 步骤 1： 设置家居互联 APP

**A** 请在您的智能手机或平板电脑上打开 App Store (Apple 设备) 或安卓应用商店。

**B** 请在应用商店内输入搜索词“Home Connect”或“家居互联”。

**C** 请选择“Home Connect (家居互联)”，将其安装到您的智能手机或平板电脑上。

**D** 启动 APP，设置家居互联访问信息。APP 将引导您完成登录。之后请记住您的电子邮件地址和密码。

家居互联访问数据：

电子邮件： \_\_\_\_\_


密码： \_\_\_\_\_



APP 的下载状态请在 [www.home-connect.cn](http://www.home-connect.cn) 中查询



## 步骤 2 (调试) : 将洗衣机与家庭网络 (WLAN) 连接



**A** 请将洗衣机连上电源。



**B** 检查您的家庭网络路由器是否具备 WPS 功能 (自动连接)。  
(相关信息请参阅路由器的说明书。)

**C** 您的路由器是否具备 WPS 功能 (自动连接) ?


您的路由器具备 WPS 功能 ?  
**继续步骤 2.1 —— 自动连接 (WPS)**

或者


您的路由器不具备 WPS 功能, 或者您不确定 ?  
**继续步骤 2.2 —— 手动连接**



## 步骤 2.1 : 将您的洗衣机自动连接至家庭网络 (WLAN)



- A 按压按钮“□” 3 秒，显示栏中显示“Aut” (自动连接)。
- B 选择按钮“开始/暂停”，以启动连接过程。



- C 在接下来的 2 分钟内，请激活家庭网络路由器的 WPS 功能。(例如，有些路由器有一个 WPS/WLAN 按钮。相关信息请参阅路由器的说明书。)



- D 成功连接后，显示栏中显示“con” (已连接) 且图标“📶”长时间亮起。  
之后直接进行步骤 3




显示栏中显示“Err” (错误)。

2 分钟之内无法建立连接。请检查洗衣机是否超出家庭网络 (WLAN) 的覆盖范围，必要时重复上述过程或根据步骤 2.2 进行手动连接。




## 步骤 2.2 : 手动连接您的洗衣机至家庭网络 (WLAN)




进行手动连接时，洗衣机将建立自己的 WLAN 网络 (接入点)，您可用智能手机或平板电脑接入。

- A** 按压按钮“” 3 秒，显示栏中显示“**Aut**” (自动连接)。



- B** 将程序选择器顺时针旋转至第二档 (棉节能)，显示栏中显示“**SAP**” (手动连接)。

- C** 选择按钮“**开始/暂停**”，以启动连接过程。



- D** 洗衣机现已用网络名称 (SSID) “**HomeConnect**” 建立了自己的 WLAN 网络以传输数据，您可使用智能手机或平板电脑进行访问。

- E** 在您的智能手机或平板电脑上切换至一般设置菜单，调出 WLAN 设置。





**F** 将您的智能手机或平板电脑与 WLAN 网络 (SSID) “**HomeConnect**” 连接 (WLAN 密码 [Key] 为 “HomeConnect”)。



**G** 连接成功后，在智能手机或平板电脑上打开家居互联 APP。



**H** 此时 APP 会用数秒时间搜寻洗衣机。如找到洗衣机，请在相应的栏内输入家庭网络 (WLAN) 的网络名称 (SSID) 和密码 (key)。



**I** 之后请按下 “**传输至家电**”。



**J** 成功连接后，显示栏中显示 “**con**” (已连接)。  
**继续步骤 3**




显示栏中显示 “**Err**” (错误)。


5 分钟之内无法建立连接。请检查洗衣机是否处于家庭网络 (WLAN) 的覆盖范围内，必要时重复上述过程。



## 步骤 3： 将洗衣机连接至家居互联 APP



- A 如果当前不在家居互联设置中，按压按钮“□”3 秒，即可返回菜单。
- B 将程序选择器顺时针旋转至第三档（化纤），显示栏中显示“APP”（与 APP 连接）。
- C 选择按钮“开始/暂停”，以启动连接过程。
- D 请拿起您的智能手机或平板电脑。一旦显示新的家用电器，请在家居互联 APP 中选择“连接”。
- E 如洗衣机未自动显示，请在 APP 中按下“添加家电”，然后按下按钮“+”。
- F 请遵守 APP 最后的操作指示，以完成操作过程。
- G 如洗衣机成功连接 APP，显示栏中显示“con”（已连接）。
- H 可通过短按按钮“□”离开设置页面。
- I 短按按钮“□”，待指示灯亮起，即可通过家居互联 APP 启动程序。



您已成功连接洗衣机。现在敬请享受家居互联 APP 带来的便捷！

显示栏中显示“Err”（错误）。请确保您的智能手机或平板电脑与家电连入同一家庭网络 (WLAN)。重复步骤 3 中的操作过程。



## 充满未来气息的家居生活 已经拉开帷幕

您知道还有更多带家居互联功能的家用电器吗？

通过这款 APP，不仅仅是洗衣机，今后您还可以远程操控所选品牌旗下的干衣机、洗碗机、冰箱、全自动咖啡机及烤箱。有关家居生活的未来展望以及互联家居生活所带来的便捷，请访问：

[www.home-connect.cn](http://www.home-connect.cn)



## 您的安全 —— 是我们的重中之重

**数据安全性：**

数据交换必须要加密。家居互联已达到非常高的安全标准。有关数据保护的更多信息请访问 [www.home-connect.cn](http://www.home-connect.cn)

**家用电器安全性：**

为了安全运行带家居互联功能的家用电器，请仔细阅读家电使用说明书中的安全注意事项。



根据您的需要安排日常家务  
从此轻松享受美妙自由



还有疑问？  
请访问 [www.home-connect.cn](http://www.home-connect.cn)  
或拨打家居互联服务热线  
400 828 9898

9001154136

家居互联是博西华家用电器服务江苏有限公司提供的一项软件服务

Apple App Store 及 iOS 为 Apple Inc. 品牌  
Android 为 Google Inc. 品牌  
Wi-Fi 为 Wi-Fi Alliance 品牌